


EWIN
Bluetooth Keyboard Case
簡易取扱説明書



普通Bluetooth Keyboardペアリング

- ①Bluetooth Keyboard電源ボタンをONにして、パワーランプが約5秒点滅してから消灯します。
- ②Bluetoothボタンを押し続けて、Bluetoothランプが高速に点滅し、キーボードがペアリングモードに入ります。
- ③お使いの端末(スマホ、タブレットなど)の電源を入れ、設定アイコンよりBluetoothをOnにすると、下記画像のように、デバイスの項目に「Bluetooth keyboard」が検索されます。



- ④デバイスに検索されたBluetooth Keyboardをタップすると、右側の画面のようなメッセージが出てきます。



- ⑤Bluetoothキーボード側で認証コード【4桁数字】を入力し、ReturnまたはEnterキーを押すと、接続済みとなります。

自動接続タイプの場合には

- ①Bluetoothボタンを押すと、お手持ちの端末(スマホ、タブレットなど)に接続する準備ができました。
- ②iPad機器の電源を入れ、設定アイコンをタップし、BluetoothをONにしてください。



- ③上記画像のように検索されたBluetooth Keyboardをタップすると、自動的に接続します。【認証コード必要なし】



- ④暫くすると、上記画像のように接続済みとなります。

ご注意事項

A:USBケーブルをはずれる時、本体の差込のところを押さえながら、丁寧に外してください。

B:キーボードの電源をOnにし、Bluetoothボタンを押すと、PowerランプとBluetoothランプの両方とも点滅はしない(無反応)の場合、電源切れの可能性があるので、一度1時間程の充電を行ってください。

万が一商品に何か不具合または使用中に何かご不明なところが御座いましたら、注文履歴よりメールでご連絡ください。問い合わせのメールを頂きましたら、当店